



125 мм

Проверьте размер 125 мм

## Примерочный шаблон для мини-биде НВ-200

**A**

1. Вырежьте изображение по контуру.

2. Ослабьте винты крепления крышки унитаза на 10 мм

3. Вставьте шаблон под крышку,

- выступ А не должен ни во что упираться;

- выступ Б не должен перекрывать внутреннюю заднюю стенку унитаза;

- выступ С не должен выступать из-под сиденья более чем на 30 мм.

**Б**

Распечатать  
не изменяя  
масштаба!!!

После печати  
проверить  
размер 125мм!!!

**С**